SCOSCHE®

sneakPEEK™ *auto* IPAVC

COMPOSITE A/V CABLE FOR MOBILE VIDEO SYSTEMS for iPod, iPhone and iPad

PARTS INCLUDED
(1) Composite A/V cable

FEATURES
- Composite video output
- Left & right audio output
- Gold and nickel plated RCA connectors

SPECIFICATIONS
A/V cable length: 6 ft.
Charge output: 2.1A/10 watts

sneakPEEK *auto* CAN ALSO BE USED FOR AUDIO OUTPUT ONLY



NOTE: Apple frequently releases software updates that you can download. Apple recommends using the latest version of iTunes and the latest iPod or iPhone software available through iTunes.
Please visit: *www.apple.com/iphone/softwareupdate* for the latest software available.

OPERATION

USING THE sneakPEEK *auto*

1. Locate the audio and video input (Red, White, and Yellow) connectors on your mobile video system.
2. Color match the connectors on the **sneakPEEK *auto*** to the corresponding colors on your mobile video system (see Overview, page 2).
3. Connect the 12V Accessory wire (red) and Ground wire (black) on the **sneakPEEK *auto*** to your mobile system (see Overview, page 2). **Note:** These connections provide power to charge your device while in use. The **sneakPEEK *auto*** provides up to 2.1A of power to your device when the vehicle's accessory power is on.
4. Use the video output selector switch on the converter box to send video from the iPod, iPhone or iPad to the mobile video system. The switch also allows you to view content on your iPod, iPhone or iPad while the **sneakPEEK *auto*** is connected, using the cable for charging only (see Overview, page 2).
5. Connect your iPod, iPhone or iPad to the **sneakPEEK *auto*** 30-pin connector.
6. From your device's menu, choose the media content you wish to display through the cable.
   Note: Some iPod models require you to choose a TV Out setting, make sure this is set to On.

For questions regarding the **sneakPEEK *auto*** functions or accessories contact Scosche Tech Support at **1-800 621-3695 Ext. 3**.

STOP

IMPORTANT!

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE RETAILER

IF YOU NEED ASSISTANCE OR REPLACEMENT PARTS
CALL US *TOLL FREE*: 1-800-621-3695 X3
HOURS MON-FRI *8AM-5:30PM (PST)* **SATURDAY *8AM-2PM (PST)***

LIMITED WARRANTY

Scosche Industries Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of 1 year from purchase. This Scosche product is sold with the understanding that the purchaser has independently determined the suitability of this product. This warranty is offered to the original purchaser of the product only. This warranty does not cover the product if physically damaged, subject to negligence or misuse, abuse, alteration, accident, or an act of GOD. This warranty does not apply to product which has water or physically damaged by accident or which has been misused, disassembled or altered.

The original dated sales slip or proof of purchase will establish warranty eligibility. If the product should prove defective within the warranty period, return the product with proof of purchase to Scosche Industries Inc. Scosche, at its option, will replace or repair the product free of charge and return the product postage paid.

In no event shall Scosche Industries, Inc. be responsible for claims beyond the replacement value of the defective product, or in any way be liable or responsible for consequential or incidental damages. No empress warranties and no implied warranties, whether for fitness or any particular use or otherwise, except as set forth above (which is made expressly in lieu of all other warranties) shall apply to products sold by Scosche. Scosche Industries cannot be held responsible for discrepancies/inconsistencies that may occur due to automotive manufacturing changes or option.

iPod and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. iPad is a trademark of Apple, Inc. "Made for iPod", "Made for iPhone" and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone and iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

©2011 SCOSCHE INDUSTRIES, INC.

SI 300IPAVC 3/11

OVERVIEW *VUE D'ENSEMBLE* *VISTA GENERAL*


YELLOW JAUNE AMARILLO
RED ROUGE ROJO
WHITE BLANC BLANCO
to iPod, iPhone or iPad
a l'iPod, iPhone ou iPad
al iPod, iPhone y iPad
A/V CABLES (YELLOW, RED & WHITE)
CÂBLES A/V (JUANE, ROUGE et BLANC)
CABLES A/V (AMARILLO, ROJO y BLANCO)
30-PIN DOCK CONNECTOR
CONNECTEUR DE SOCLE À 30 BROCHES
CONECTOR DE 30 PINES
CONVERTER BOX
BOÎTE DE CONVERSION
CAJA DE CONVERSIÓN
2 FT. LONG
60.96 cm (2 pies)
4 FT. LONG
121.92 cm (2 pies)
RED ROUGE ROJO
BLACK NOIR NEGRO
12V (+) ACCESSORY
12V (+) ACCESSOIRE
12V (+) ACCESORIO
GROUND
FIL DE TERRE
CABLE A TIERRA
VIDEO OUTPUT SWITCH
• Set switch toward 30-pin connector to view video on iPod, iPhone or iPad.
• Set switch toward cable to view video on mobile video system.
COMMUTATEUR de SORTIE VIDÉO
• Positionnez le commutateur vers le connecteur 30 broches pour visualiser une vidéo à votre iPod, iPhone ou iPad.
• Positionnez le commutateur vers le câble pour visualiser une vidéo sur votre système de vidéo mobile.
INTERRUPTOR de SALIDA de VÍDEO
• Coloque la llave hacia el conector de 30 vías para ver el video en el iPod, iPhone o iPad.
• Coloque la llave hacia el cable para ver el video en el sistema de video portátil.

TROUBLESHOOTING *DÉPANNAGE* *DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS*

PROBLEM *PROBLÉME* *PROBLEMA*	**SOLUTION** *SOLUTION* *SOLUCIÓN*
Video only displays on iPod, iPhone or iPad screen. *La vidéo s'affiche seulement sur l'écran de l'iPod, iPhone ou iPad .* *El vídeo se ve únicamente en la pantalla del iPod, iPhone y iPad.*	1. Make sure selector switch is set correctly (see above). 2. Try disconnecting and reconnecting the **sneakPEEK *auto*** - this may be a timing issue. *1. Assurez-vous que le commutateur de sélection soit à la bonne position (voir ci-dessus).* *2. Essayez de déconnecter et de reconnecter le **sneakPEEK auto** - ceci est peut-être seulement une question de synchronisation.* *1. Verifique que la llave selectora esté en la posición correcta (ver arriba).* *2. Pruebe desconectando y volviendo a conectar el **sneakPEEK auto** – puede ser un problema de sincronización.*
I can hear the audio, but there is no video display. *Je peux entendre l'audio, mais il n'y a aucun affichage vidéo.* *Puedo escuchar el audio pero no hay vídeo en la pantalla.*	Double check your video setting to make sure TV Out is set to "On". **Hint:** To access your iPod's video settings, begin at the iPod top menu and select Videos. Next, scroll down and select Settings. Then simply make sure the TV Out setting is set to "On" or "Ask". *Vérifiez votre réglage vidéo afin de vous assurer que le réglage de la sortie du téléviseur soit en position « marche ».* ***Recommandation :** pour accéder aux réglages vidéos de votre iPod, débutez en haut du menu iPod et sélectionnez vidéos. Défilez vers le bas et choisir réglages. Puis simplement vous assurez que le réglage de la sortie du téléviseur soit en position « marche » ou « demandé».* *Vuelva a verificar sus ajustes de vídeo para asegurarse de que la salida de TV esté activada. **Consejo:** Para acceder a los ajustes de vídeo de su iPod, seleccione "Videos" desde el menú principal del iPod. Luego baje y seleccione "Settings". Luego verifique que el ajuste de salida de TV esté en "ON" o "ASK".*

SCOSCHE®

sneakPEEK™ *auto* IPAVC

CÂBLE AUDIOVISUEL COMPOSITE POUR SYSTÈMES DE VIDÉO MOBILES pour iPod, iPhone et iPad

PIÈCES INCLUSES

(1) Composite câble A/V

CARACTERISTIQUES

- Sortie vidéo composite
- Sortie audio gauche et droit
- Gold et nickelé connecteurs RCA

SPECIFICATIONS

Longueur de câble A/V: 183 cm
Sortie de charge: 2.1A/10 watts

sneakPEEK *auto* PEUT AUSSI ÊTRE UTILISÉ POUR UNE SORTIE AUDIO SEULEMENT



NOTE: Apple met fréquemment en circulation des mises à jour de logiciels que vous pouvez télécharger. Apple recommande l'utilisation de la dernière version de iTunes ainsi que les derniers logiciels pour le iPod et le iPhone disponibles dans iTunes. Veuillez visiter : www.apple.com/iphone/softwareupdate pour les logiciels les plus récents disponibles.

FONCTIONNEMENT

UTILISATION DU sneakPEEK *auto*

1. Trouvez l'emplacement des connecteurs d'entrée audio et vidéo (rouge, blanc et jaune) situé sur votre système de vidéo mobile.
2. Raccordez, par couleurs, les connecteurs du **sneakPEEK *auto*** aux couleurs correspondantes à votre système de vidéo mobile (voir vue d'ensemble, page 2).
3. Branchez le fil de 12V (rouge) pour accessoires et le fil de mise à la terre (noir) du **sneakPEEK *auto*** à votre système de vidéo mobile (voir vue d'ensemble, page 2). Remarque : ces connecteurs procurent l'alimentation pour charger votre périphérique lorsqu'il est en utilisation. Le **sneakPEEK *auto*** fournit jusqu'à 2,1A de puissance à votre périphérique lorsque l'alimentation pour accessoires de votre véhicule est en marche.
4. Utilisez le commutateur de sélection de la sortie vidéo situé sur la boîte de conversion pour transmettre une vidéo à partir de l'iPod, l'iPhone ou l'iPad à votre système de vidéo mobile. Le commutateur vous permet également de visualiser le contenu de votre iPod, iPhone ou iPad lorsque le **sneakPEEK *auto*** est branché, en utilisant le câble uniquement pour le chargement.Boîte de conversion (voir vue d'ensemble, page 2).
5. Branchez votre iPod/iPhone au connecteur 30 broches du **sneakPEEK *auto***.
6. À partir du menu de votre iPod/iPhone, choisissez le contenu média que vous désirez afficher à partir du câble. **Remarque :** certains modèles iPod requièrent un réglage de la sortie du téléviseur, assurez-vous qu'il soit en position marche.

Pour des questions concernant les fonctionsde ce produit ou pour les accessoires, communiquez avec le support technique Scosche au numéro **1-800 621-3695 poste : 3**.

ARRÊT

IMPORTANT!

Ne retournez pas le produit au détaillant!

SI VOUS AVEZ BESOIN D'ASSISTANCE EN CE QUI CONCERNE L'UTILISATION OU DES PIÈCES MANQUANTES

***Veuillez D'ABORD nous contacter au* 1-800-621-3695 ext 3** **Numéro gratuit, assistance technique sans frais**

HEURES: Du lundi au vendredi 8:00 a.m. to 5:30 p.m. (PST) Samedi 8:00 a.m. to 2:00 p.m. (PST)

GARANTIE LIMITÉE

Scosche Industries, Inc. garantit ce produit d'être libre de tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période de 1 an à partir de la date de l'achat. Ce produit Scosche est vendu sous entente que l'acheteur a indépendamment déterminé l'adaptabilité de ce produit. Cette garantie NE COUVRE PAS les frais accessoires ou autres encourus pour l'installation, le retrait ou la réinstallation de ce produit dans le véhicule. Cette garantie est offerte à l'acheteur original seulement. Cette garantie ne couvre pas le produit s'il est physiquement endommagé, ou soumis à la négligence ou à l'abus, à l'usage inapproprié, à une installation mal appropriée, à la modification, à un accident ou à une catastrophe naturelle.

Aussi exclus de cette garantie sont les frais encourus pour la rectification d'une installation défectueuse et pour l'élimination d'une interférence électromagnétique (bruit causé par le moteur). Le reçu de caisse original indiquant la date de l'achat établira l'admissibilité à la garantie. Si le produit est trouvé défectueux en dedans de la période de la garantie, renvoyer le produit accompagné de la preuve d'achat chez Scosche Industries, Inc. Scosche, à sa discrétion, réparera ou remplacera l'unité sans frais et paiera les frais d'expédition du retour par la poste au client. Scosche, en aucune circonstance ne sera responsable pour les réclamations au-delà de la valeur de remplacement du produit défectueux et refuse toute responsabilité envers les dommages incidents ou accessoires. Aucune garantie explicite ou implicite, soit d'adaptabilité pour un usage particulier ou autre, sauf celle qui précède (laquelle est expressément présentée au lieu de toutes autres garanties), ne sera applicable aux produits. Scosche Industries ne sera aucunement responsable pour les divergences et/ou les variations qui pourraient se produire en raison des changements ou options apportés par les fabricants d'automobiles.

iPhone, iPod, iPod touch, iPod classic et iPod nano sont des marques déposées de Apple Inc., inscrit dans les Etats-Unis et les autres pays. iPad est une marque de commerce d'Apple Inc. « Conçu pour iPod »,« Conçu pour iPhone » et « Conçu pour iPad » signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être branché spécifiquement sur un iPod, iPhone ou iPad, respectivement, et qu'il a été certifié par le développeur pour réponde aux normes de performance de la société Apple. Apple n'accepte aucune responsabilité envers le fonctionnement de cet appareil ou pour sa conformité envers la sécurité et les normes réglementaires.

SCOSCHE®

sneakPEEK™ *auto* IPAVC

CABLE A/V COMPUESTO PARA SISTEMAS DE VIDEO PORTÁTILES para iPod, iPhone y iPad

PARTES INCLUIDAS
(1) Cable de A/V por compuesto

CARACTERÍSTICAS
- Salida de vídeo compuesto
- Salida de audio izquierda y derecha
- El oro y el níquel plateado conectores RC

ESPECIFICACIONES
Longitud del cable A/V: 183 cm
Carga de salida: 2.1A/10 watts



EL sneakPEEK *auto* TAMBIÉN SE PUEDE USAR CON UNA ENTRADA DE AUDIO ÚNICAMENTE

NOTA: Apple proporciona actualizaciones frecuentes de software que usted puede descargar. Apple recomienda usar la última versión de iTunes y el software más reciente de iPod y iPhone a través de iTunes. Visite: *www.apple.com/iphone/softwareupdate* por el último software disponible.

OPÉRACION

USANDO EL sneakPEEK *auto*

1. Ubique los conectores de las entradas de audio y video (rojo, blanco y amarillo) de su sistema de vídeo portátil.
2. Haga coincidir los colores de los conectores **sneakPEEK *auto*** con los colores de los conectores de su sistema de vídeo portátil (ver guía general, página 2).
3. Conecte el cable de accesorios de 12V (rojo) y el de tierra (negro) del **sneakPEEK *auto*** a su sistema portátil (ver guía general, página 2). **Nota:** Esta conexión suministrará energía para cargar su dispositivo mientras o usa. El **sneakPEEK *auto*** suministra hasta 2,1A de corriente para su dispositivo cuando el enchufe de accesorios de su vehículo está activado.
4. Use la llave selectora de entrada de video de la caja de conversión para enviar video del iPod, iPhone o iPad al sistema de video portátil. La llave también le permite ver el contenido de su iPod, iPhone o iPad cuando el **sneakPEEK *auto*** esté conectado, usando solamente el cable de carga (ver guía general, página 2).
5. Conecte su iPod/iPhone en el conector de 30 vías del **sneakPEEK *auto***.
6. Desde el menú de su iPod/iPhone, escoja el contenido que desea ver a través del cable. **Nota:** Algunos modelos de iPod requieren que active la salida de TV, verifique que este ajuste esté activado.

Por preguntas acerca de las funciones o accesorios del **sneakPEEK *auto***, llame al soporte técnico de Scosche al **1-800 621-3695 Ext. 3**.

ALTO

¡IMPORTANTE!

¡No devuelva este producto al establecimiento donde lo compró!

SI NECESITA ASISTENCIA O REPUESTOS

PRIMERO Llámenos al **1-800-621-3695 ext 3** **Llamadas gratis, no se cobra por la asistencia técnica**

HORAS: *Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m. (Hora del Pacífico) Sábados 8:00 a.m. a 2:00 p.m. (Hora del Pacífico)*

GARANTÍA LIMITADA

Scosche Industries Inc. garantiza este producto contra defectos de material y de mano de obra por un período de 1 año desde la fecha de compra. Este producto Scosche se vende entendiendo que el comprador ha determinado independientemente que el mismo es apropiado. Esta garantía es válida solamente para el comprador original de este producto. Esta garantía no cubre daños físicos al producto causados por negligencia o uso incorrecto, abuso, alteraciones, accidentes o causas de fuerza mayor. Esta garantía no cubre productos que hayan sido dañados por agua o físicamente, por accidentes o abusados, alterados o desarmados.

La validez de esta garantía estará determinada por el recibo original fechado u otro comprobante de compra. Si el producto se encuentra defectuoso dentro del período de garantía, retórnelo junto con un comprobante de compra a Scosche Industries Inc. Scosche, a su criterio, reemplazará o reparará el producto sin cargo y se lo retornará cobrándole el envío. En ningún caso, Scosche Industries, Inc. será responsable por reclamos más allá del costo de reemplazo del producto defectuoso, o será responsable o culpable por daños indirectos o incidentales. Ninguna otra garantía, ya sea expresa o implícita, ya sea de aptitud para cualquier uso en particular o por lo contrario, excepto como se indica más arriba (lo cual reemplaza expresamente cualquier otra garantía) se aplicará a los productos vendidos por Scosche. Scosche Industries no será responsable por diferencias o inconsistencias que pudieran presentarse debido a cambios u opciones de los fabricantes de automóviles.